

LUNA BULB




English
Deutsch
Italiano
Español
Français
Chinese

ORDER CODE:
FP7-E26 / FP7-E27 / FP7-B22
MANUAL VERSION: 6.0
DATE OF ISSUE: 30.09.2024



Connect AsteraBox as BTB / Mit AsteraBox als BTB verbinden / Collegamento di AsteraBox come BTB



Please power on the AsteraBox. Connect the AsteraBox directly from the AsteraApp main menu by following the instructions there.

Schließen Sie die AsteraBox an. Stellen Sie eine Verbindung zur AsteraBox direkt aus dem AsteraApp-Hauptmenü her, indem Sie den entsprechenden Anweisungen folgen.


Accendere AsteraBox. Collegare AsteraBox direttamente dal menu principale di AsteraApp seguendo le istruzioni riportate.

Connect light as BTB / Mit Leuchte als BTB verbinden / Collegamento della luce come BTB

Please note: This ONLY works for Astera lights with built-in Bluetooth. For all other Astera lights, please use an AsteraBox as BTB.

Beachten Sie die AsteraBox. Dies ist nur für Astera Leuchten mit integriertem Bluetooth. Für alle anderen Astera Leuchten, verwenden Sie bitte eine AsteraBox als BTB.


Nota: funziona SOLO per luci Astera con Bluetooth integrato. Per tutte le altre luci Astera, utilizzare un AsteraBox come BTB.




Please power on the light. Hold down the power button for 3 seconds until the light flashes blue. If you are using a LunaBulb as BTB you must use a White Remote (ARC3) to active BlueMode. In the AsteraApp press „Manage Bluetooth Bridges“, then „+“ and follow the instructions on screen to connect. The light which is connected as BTB shows a small Bluetooth icon in the display.

Schalten Sie die Leuchte ein. Halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, bis die Leuchte blau blinkt. Wenn Sie eine LunaBulb als BTB verwenden, müssen Sie eine White Remote (ARC3) verwenden, um den BlueMode zu aktivieren. Drücken Sie in der AsteraApp auf „Manage Bluetooth Bridges“, dann auf „+“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung herzustellen. In der Anzeige wird ein kleines Bluetooth-Symbol auf die Leuchte hin, die als BTB verbunden ist.

Accendere la luce. Tenere premuto il pulsante di alimentazione per 3 secondi fino a che la lampadina blu. Se si utilizza LunaBulb come BTB è necessario utilizzare White Remote (ARC3) per attivare BlueMode. In AsteraApp premere "Manage Bluetooth Bridges" (Gestisci Bluetooth Bridge), quindi "+" e seguire le istruzioni sullo schermo per collegarsi. Per la luce collegata come BTB viene visualizzata una piccola icona Bluetooth sul display.




Connect Preplay/PrepCase as BTB / Preplay/PrepCase als BTB verbinden / Collegamento di Preplay/PrepCase come BTB



To remove the dome for LunaBulb, press the latch down and turn the dome counter-clockwise to remove it. To reattach the dome, simply turn it clockwise until you hear it click into place.

Um den Kappenring abzunehmen, drücken Sie die Klinke unten und drehen Sie den Kappenring im Uhrzeigersinn. Um den Kappenring wieder anzubringen, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er klickt.

Per rimuovere la calotta di LunaBulb, premere il verso il basso e ruotare la calotta in senso antiorario per rimuoverla. Per reinstallare la calotta, ruotarla in senso orario fino a quando non si sente un clic che indica il suo corretto posizionamento.



Classic Look vs. Slim Look / Klassischer Look vs. Schlanke Look / Look classico rispetto a look slim



USAGE / VERWENDUNG / UTILIZZO

1. Switching On/Off / Ein-/Ausschalten / Accensione/ Spegnimento

To switch on the LunaBulb, it must be screwed into a socket that is connected to a power supply. It will then switch on automatically. As long as it is supplied with power, it is not possible to switch the fixture off.

Um die LunaBulb einzuschalten, muss sie in einen Socket geschraubt werden, der mit dem Stromnetz verbunden ist. Sie schaltet sich dann automatisch ein. Solange sie mit Strom versorgt wird, ist es nicht möglich, die Leuchte auszuschalten.

Per potersi accendere, LunaBulb deve essere avvitata a un portalamppada collegato all'alimentazione. Si accenderà quindi automaticamente. Non è possibile spegnerla fintanto che è alimentata.

2. More control options / Weitere Steuerungsoptionen / Altri optioni di controllo

Bluemode, Static Colors, Preprogrammed Effects

IR

All settings, Complex Effects, Talkback+, Updates

Alle Einstellungen, komplexe Effekte, Talkback+, Updates

Tutte le impostazioni, effetti complessi, Talkback+, aggiornamenti

Control from DMX consoles via CRMX or W-DMX

Steuerung über DMX-Pulte via CRMX oder W-DMX


Controllo da consolle DMX tramite CRMX o W-DMX

3. Connect BTB / Mit BTB verbinden / Collegamento di BTB

To control your lights with the AsteraApp, first connect a Bluetooth Bridge (BTB). It forwards the AsteraApp signal to paired lights. You may use an AsteraBox as BTB or choose a light with built-in BTB, like LunaBulb, AX9, NYX Bulb, PixelBrick, Titan Tube BTB, Helios Tube BTB. You can also connect a Preplay/PrepCase for LunaBulb as a BTB.

Um Ihre Leuchten mit der AsteraApp zu steuern, stellen Sie zunächst eine Verbindung zu einer Bluetooth Bridge (BTB) her. Dies leitet das AsteraApp-Signal an die gekoppelten Leuchten weiter. Sie können eine AsteraBox als BTB verwenden oder eine Leuchte mit integrierter BTB wählen, beispielsweise LunaBulb, AX9, NYX Bulb, PixelBrick, Titan Tube BTB, Helios Tube BTB. Sie können auch ein Preplay/PrepCase für LunaBulb als BTB anschließen.

Per controllare le luci con AsteraApp, collegare innanzitutto un Bluetooth Bridge (BTB). Questo trasmetterà il segnale di AsteraApp alle luci associate. È possibile utilizzare un AsteraBox come BTB o scegliere una luce con BTB integrato, come LunaBulb, AX9, NYX Bulb, PixelBrick, Titan Tube BTB, Helios Tube BTB. È inoltre possibile collegare un Preplay/PrepCase per LunaBulb come BTB.




5. Linking to a CRMX transmitter / Verbindung mit einem CRMX-Transmitter / Collegamento a un trasmettitore CRMX

--- English ---

--- Deutsch ---

--- Italiano ---



The LunaBulb by ASTERA is a single pixel LED bulb for professional use in the event and film business. The LunaBulb is designed for direct or indirect lighting of people, objects or scenery. The LunaBulb features the Titan LED engine with excellent color rendering. The LunaBulb produces white or colored light and the color temperature can be adjusted in many ways. The LunaBulb can be controlled with the AsteraApp or wireless CRMX. LunaBulb can also be used with an infrared remote control. Thanks to its built-in Bluetooth it can be used as a BluetoothBridge (BTB). It can be powered by AC from an E26/E27/B22 socket.

The LunaBulb can be used indoors and outdoors and has an IP44 rating. Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat or dust. Avoid direct sunlight for a longer period of time.

The specified ambient temperature must be maintained. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.


Never use the device during thunderstorms connected to the power mains. Overvoltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

Operate the device only after having become familiar with its functions.

Device is not dimmable via standard dimmers. Use AsteraApp for dimming.

Please consider that unauthorized modifications on the device are not allowed to safety reasons! If this device is operated in any way different to the one described in the manual, the product may suffer damages and the manufacturer will be voided. The manufacturer includes all damages, liability or injury resulting from failure to follow the instructions in this manual. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short circuit, burns, electric shock, crash etc. This device is not for household use and is not suitable for permanent installation.



1. LunaBulb 2. White Remote 3. White Remote 4. AsteraApp

Pair with Lights

ON

1x

BLUETOOTH MODE 1/2

2.5 sec

1x

BLUETOOTH MODE 2/2

2.5 sec

1x

AsteraApp

Pair with Lights

ON

